



#### Scala di ispezione

- E' possibile aprire la scala solo dal basso con una chiave che apre il lucchetto.

#### Scala di accesso

- E' possibile aprire la scala dal basso una chiave che apre il lucchetto. E' possibile aprire la scala anche dall'alto con un perno di rilascio.

#### Scala per evacuazione rapida

- E' possibile aprire la scala solo dall'alto o da ogni piano con un perno di apertura.

\* La lunghezza corretta della scala dovrebbe essere la lunghezza misurata (linea blu sul disegno) sottratta la distanza da terra (0,4m)

**Serratura**



**Serratura con cavo**



**Spina di blocco**



**Info**

preventivi@svelt.it