

MODO DE EMPLEO DE PUNTALES EXTESIBLES PARA FACHADAS

1. Colocamos la escalera en su posición de uso. Una vez nivelamos las patas regulables y extendemos la escalera hasta la medida necesaria, procedemos a colocar los puntales extensibles.



2. Colgamos el puntal de su extremo superior introduciendo en el cuadradillo el cilindro metálico según foto 1. Una vez dentro lo empujamos lateralmente hasta el tope que nos indica el propio cuadradillo.

Foto 1: Cilindro en cuadradillo



3. Colocamos los dos puntales, uno en cada lateral procediendo a extenderlos hasta que toquen el suelo pulsando el dispositivo según foto 2.

Foto 2: Pulsador



4. Con la escalera dispuesta para el trabajo tenemos que colocarnos el arnés y unirlo a línea de vida que debemos colocar en la escalera introducida en su punto de anclaje según foto 3.

Foto 3: Línea de vida



5. A continuación, se añaden unas imágenes en las cuales vemos la escalera colocada con los puntales extensibles y otras con una prueba de caída lateral sujeta al arnés y línea de vida.

